




A		4 pcs
B		4 pcs
C		4 pcs M6X15
D		4 pcs 6X38
a		1 pc
b		1 pc
c		1 pc



CZ POLIČKA NA STĚNU 32P4

Vážený Zákazníku, děkujeme Vám za důvěru projevenou při koupě našeho výrobku. Přejeme Vám dlouhodobé užívání k vaší plné spokojenosti.

Váš Tým MAYER

Všeobecné záruční podmínky:

Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data prodeje.

Výrobce neodpovídá za:

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- nadměrné opotrebení způsobené nebežným užíváním (zvýšený prach, špina, vlhkost ...)
- mechanická poškození (nárazem ...)
- pohledové vady nenahlášené do 3 dnů po převzetí

V případě reklamace se prosím obrátte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobci písemně nahlásit:

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu na sjednání postupu

Pokyny k montáži:

Výrobek je v rozloženém stavu, kvalitně zabalen tak, aby se při přepravě nepoškodil. Správná montáž je velmi důležitá a může ji provádět jen technicky zručná osoba přesně dle pokynů. Chyby při montáži mohou vést k nesprávné funkčnosti výrobku nebo k jeho poškození. Za poškození způsobená chybnou montáží výrobce neodpovídá!

Montáž:

Přišroubujte desku k bokům, použijte šrouby C – obr. 1. Do stěny upevněte hmoždinky B – obr. 2, 3 a 4. Balení obsahuje hmoždinky vhodné do zděné stěny. Na jiné typy stěn zvolte odpovídající typ hmoždinky. Poličku připevněte ke stěně do hmoždinek pomocí vrutů D s podložkami A – obr. 5.

Poličku zatěžujte rovnoměrně – obr. 6. Doporučené zatížení max. 20 kg (záleží na typu stěny a ukontvení).

Čištění:

- kovové, laminátové i plastové díly lze čistit jen vlhkým hadříkem (vodou se saponátem), k oživení plastů lze použít

renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů

- zásadné nepoužívejte tekuté ani sypké prostředky s brusným účinkem, kyseliny, lúhy ani žádná rozpouštědla!

UPOZORNĚNÍ:

- během používání je nutné pravidelně dotahovat všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesycháním dřevěných částí uvolňují
- nevystavujte přímému slunečnímu světlu
- neumisťujte ve vlhkém nebo agresivním prostředí
- vyhýbejte se místům, kde by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

SK POLIČKA NA STENU 32P4

Vážený Zákazník, děkujeme Vám za důveru projevenou koupou našeho výrobku. Přejeme Vám dlouhodobé užívání k vašej úplnej spokojnosti.

Váš Tým MAYER

Všeobecné záruční podmienky:

Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku 60 mesiacov od dátumu predaja.

Výrobca neodpovedá za:

- poškodenia spôsobené nesprávnou montážou alebo neoprávnenným zasahovaním do jednotlivých častí
- poškodenie spôsobené vodou, znečistením alebo nevhodným čistením
- nadmerné opotrebenie spôsobené nie bežným užíváním (zvýšený prach, špina, vlhkosť ...)
- mechanické poškodenia (nárazom ...)
- vizuálne vady neoznámené do 3 dní po prevzatí

V prípade reklamácie sa prosím obrátte na predajcu zn. MAYER, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca je povinný výrobcovi písomne nahlásiť:

- číslo faktúry výrobcu
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktnú osobu na dohodnutie postupu

Pokyny na montáž:

Výrobok je v rozloženom stave, kvalitne zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Správna montáž je veľmi dôležitá a môže ju vykonávať iba technicky zručná osoba presne podľa pokynov. Chyby pri montáži môžu viesť k nesprávnej funkčnosti výrobku, ale aj k jeho poškodeniu. Za

poškodenie zpôsobené chybou montážou výrobca nezodpovedá!

Montáž:

Priskrutkujte dosku k bokom, použite skrutky C - obr. 1. Do steny upevnite hmoždinky B - obr. 2, 3 a 4. Balenie obsahuje hmoždinky vhodné do murovanej steny. Na iné typy stien vyberte zodpovedajúci typ hmoždinky.

Poličku pripnite k stene do hmoždinek pomocou skrutiek D s podložkami A - obr. 5.

Poličku zaťažujte rovnomerne - obr. 6. Doporučené zaťaženie max. 20 kg (záleží aj na type steny a ukontvenia).

Cistenie:

- kovové, laminátové aj plastové diely je možné čistiť len vlhkou handričkou (voda so saponátom), k oživeniu plastov je možné použiť renovačný sprej určený pre prístrojové dosky interiérov automobilov

- zásadné nepoužívať tekuté ani sypké prostriedky s brusným účinkom, kyseliny, lúhy ani žiadne rozpúšťadlá!

UPOZORNENIE:

- počas používania je nutné pravidelně dotahovať všetky skrutky, ktoré sa vplyvom mechanických nárazov a zosychaním drevených častí uvoľňujú
- nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
- neumiestňujte vo vlhkom alebo agresívnom prostredí
- vyhýbejte sa miestam, kde by mohlo dojšť k poškodeniu povrchov výrobku.

GB WALL SHELF 32P4

Dear Customer, thank you for your confidence when buying our product. We wish you long-term use to your complete satisfaction.

Your MAYER Team

General warranty conditions:

On the above mentioned product manufacturer provides a guarantee of 60 months from the date of sale.

The manufacturer isn't liable for:

- damage caused by improper installation or unauthorized intrusion into the individual parts
- damage caused by water, pollution or improper cleaning
- excessive wear caused by unwanted use (increased dust, dirt, humidity ...)
- mechanical damage (impact ...)
- visible defects not reported within 3 days after receipt

In the event of a complaint, please contact the seller of the brand MAYER where you purchased the product. The seller is obliged to notify the producer in writing:

- producer's invoice number
- number of the claimed model
- a detailed description of the damage
- contact person for agreeing on next steps

Instructions for installation:

The product is in kit form, high-quality packed, protected against damages during transport. Proper installation is very important and can be done by technically skilled person, exactly according to the instructions. Errors during installation can result to incorrect functionality or damage of the product. Producer isn't able to be held responsible for these damages!

Installation:

Screw plate to sides, use screws C - pic. 1.

Attach anchor B to the wall - pics 2, 3 and 4. The package contains anchors only suitable for the brick wall. For other wall types, select the appropriate anchor type.

Attach the shelf to the wall into the anchors using the screws D with the spacers A - pic. 5.

Load the shelf equally - pic. 6. Recommended load max. 20 kgs (depending on wall type and type of anchors).

Cleaning:

- metal and plastic parts can be cleaned with just water with detergents, the recovery of plastic can be used for retrofit spray for dashboard car interiors
- do not use any solvents or washing powders, acids or lyes!

WARNING:

- while using is periodically necessary to tighten the screws, which are due to mechanical shock, shrinkage of the wooden parts and upholstery released

- don't expose to direct sunlight
- don't place in a damp or aggressive environment
- avoid places where it could damage the surface of the product.

D WANDREGAL 32P4

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Wir wünschen Ihnen eine langfristige Nutzung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Ihr MAYER Team

Allgemeine Garantiebedingungen:

Für das oben genannte Produkt gewährt der Hersteller eine Garantie von **60** Monaten ab dem Verkaufsdatum.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für:

- Schäden durch unsachgemäße Installation oder unbefugte Manipulation in einzelne Teile
- Schäden durch Wasser, Schmutz oder unsachgemäße Reinigung
- Übermäßiger Verschleiß aufgrund ungewöhnlichen Gebrauchs (erhöhter Staub, Schmutz, Feuchtigkeit ...)
- mechanischer Schaden (durch Stoß ...)
- Sehfehler nicht innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt gemeldet

Im Falle einer **Reklamation** wenden Sie sich bitte an den Händler Marke MAYER, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer ist dem Hersteller schriftlich Folgendes mitzuteilen verpflichtet:

- Rechnungsnummer des Herstellers
- Nummer des beanspruchten Modells
- eine detaillierte Beschreibung des Fehlers
- Ansprechpartner in den Verhandlungsprozess

Installationsanweisungen:

Das Produkt ist in einem zerteilten Zustand und so gut verpackt, dass es beim Transport nicht beschädigt wird. Die richtige Installation ist sehr wichtig und darf nur von einer technisch kompetenten Person genau nach Anweisung durchgeführt werden. Fehler bei der Montage können zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstanden sind!

Montage:

Schrauben Sie die Platte an die Seitenstützen, verwenden Sie die Schrauben C - Abb. 1.

Befestigen Sie den Döbel B in der Wand - Abbildungen 2, 3 und 4. Die Verpackung enthält für die Wand geeignete Dübel. Wählen Sie für andere Wandtypen den entsprechenden Dübel-Typ.

Befestigen Sie das Regal mit den Schrauben D mit den Unterlegscheiben A an der Wand in der Döbel - Abb. 5. Laden Sie das Regal gleichmäßig - Abb. 6. Empfohlene Last maximal 20 kg (abhängig von Wandtyp und Verankerung).

Reinigung:

- Metall, Glasfaser und Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch (Wasser mit Reinigungsmitteln) gereinigt werden, für die Erfrischung von Kunststoff kann Spray verwendet werden (Spray zur Regeneration des Armaturenbretts im Fahrzeuginneren)
- Keine flüssigen oder losen Schleifmittel, Säuren, Laugen oder Lösungsmittel verwenden!

WARNUNG:

- Während des Gebrauchs müssen alle Schrauben, die durch mechanische Einwirkung und Schütteln der Holzteile freigesetzt werden, regelmäßig angezogen werden
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nicht in einer feuchten oder aggressiven Umgebung aufbewahren
- Vermeiden Sie Orte, an denen die Oberfläche des Produkts beschädigt werden könnte.

PL PÓŁKA ŚCIENNA 32P4

Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie, podczas zakupu naszego produktu. Życzymy długotrwałego użytkowania dla pełnej satysfakcji.

Twój zespół MAYER

Ogólne warunki gwarancji:

Na wyżej wymienione produkty producent udziela gwarancji na okres **60** miesięcy od daty sprzedaży.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją lub nieuprawnionym użyciem nieoryginalnych części
- uszkodzenia spowodowane przez wodę, zanieczyszczenia lub niewłaściwe czyszczenie
- nadmierne zużycie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (spowodowanym na przykład przez kurz, brud, wilgoć ...)
- uszkodzenia mechaniczne (uderzenie ...)
- widoczne wady jeśli ich nie zgłoszono w ciągu 3 dni od otrzymania

W przypadku **reklamacji** prosimy o kontakt ze sprzedawcą marki MAYER, w miejscu dokonania zakupu produktu. Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić producenta na piśmie wraz z podaniem następujących informacji:

- numer faktury producenta
- numer zastrzeżonego modelu
- szczegółowy opis uszkodzenia
- dane osoby kontaktowej do uzgodnienia kolejnych kroków

Instrukcje dotyczące instalacji:

Produkt jest w formie zestawu, zapakowany w wysokiej jakości, zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu. Właściwa instalacja jest bardzo ważna i najlepiej żeby była wykonana przez wykwalifikowaną osobę, dokładnie zgodnie z instrukcjami. Proszę przestrzegać wymiarów i rodzaju śrub. Błędy podczas instalacji mogą skutkować nieprawidłową funkcjonalnością lub uszkodzeniem produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za te uszkodzenia

Instalacja:

Przykręć blachę do boków, użyj śrub C – rys. 1. Przymocuj kotwę B do ściany - fotki 2, 3 i 4. Opakowanie zawiera kotwy pasujące tylko do ściany z cegły. W przypadku innych typów ścian wybierz odpowiedni typ kotwicy.

Przymocuj półkę do ściany do kotew za pomocą śrub D z przekładkami A – rys. 5.

Zamontuj półkę równo – rys. 6. Zalecane obciążenie max. 20 kg (w zależności od rodzaju ściany i rodzaju kotew).

Czyszczenie:

- części metalowe i plastikowe mogą być czyszczone tylko wodą z detergentami, odzyskiwanie tworzywa sztucznego może być wykorzystane do modernizacji wnętrza samochodu w desce rozdzielczej
- nie używaj żadnych rozpuszczalników ani proszków do prania, kwasów ani łączów!

OSTRZEŻENIE:

- podczas używania jest okresowo konieczne dokręcenie śrub, co jest wynikiem wstrząsów mechanicznych, kurczenia się drewnianych części i tapicerki
- nie umieszczać produktu w wilgotnym lub agresywnym środowisku
- unikać miejsc, w których produkt mógłby doznać uszkodzenia powierzchni.

LT Lentyna prie sienos 32P4

Gerbiamasis kliente, ačiū už pasitikėjimą mūsų produkteis. Linkime ilgalaičio naudojimo ir tikimės, kad patenkintinsime jūsų poreikius. **Jūsų MAYER komanda**

Bendrosios garantijos sąlygos:

Gamintojo garantija galioja **60** mėnesių nuo pardavimo datos.

Gamintojas neatsako už:

- žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrengimo ar neleistino atskirų dalių pažeidimo
- vandens, dėmių ar netinkamo valymo padaryta žalą
- per daug nusidėvėjimo dėl nepageidaujamo naudojimo (dulkį, purvo, drégmes...)
- mechaninį pažeidimą (smūgių ...)
- matomus defektus, apie kuriuos nebuvo pranešta per 3 dienas po gavimo
- naminių gyvūnų padaryta žalą

Jei turite **nusiskundimų** kreipkitės į "MAYER" prekės ženkle atstovą, iš kurio įsigijote gaminį. Apie nusiskundimus pardavėjas privalo rašti pranešti Gamintojui.

Montavimo instrukcijos:

Produktas yra nesurinktas, supakuotas aukštos kokybės pakuočėje, apsaugotas nuo pažeidimų transportavimo metu. Tinkamas montavimas yra labai svarbus, iš gali atliktas techniniai kvalifikuota asmens, tiksliai pagal instrukcijas. Klaidos montavimo metu gali reikšti gaminio funkcijos praradimą ar jo sugadinimą. Gamintojas neatsako už šiuos nuostolius!

Montavimas:

Prisukite detales naudojant varžtus C pav.1

Pritvirtinkite tvirtinimus B prie sienos – pav. 2, 3 ir 4

Pakuotėje tvirtinimai tik skirti muro sienai, kitokio tipo sienoms, tvirtinimais pasirūpina pirkėjas.

Lentyną tvirtinate prie sienos su D varžteliais kartu su detaile A – pav. 5.

Pritvirtinimas kaip pav. 6. Rekomenduojama didžiausia apkrova iki 20kg.(priklauso nuo sienos tipo ir pasirinktų tvirtinimo elementų).

Valymas:

- metalines ir plastikines dalis galima valyti tik vandeniu su plovikliu
- nenaudokite jokių tirpiklių ar skalbimo miltelių, rūgščių ar stiprių šarminiu valikliu!

Ispėjimas:

- nelaikytis tiesioginiuose saulės spinduliuose
- nenaudokite drégnomis ar netinkamomis salygomis
- venkite produkto paviršiaus pažeidimų.

H 32P4 FALI POLC

Tiszta Vásárló! Köszönjük termékünk megvásárlásával kifejezett bizalmát! Kívánjuk, hogy hosszútávon elégedetten használhassa termékünket! **Az Ön MAYER Csapata**

Általános józállási feltételek:

Erre a termékre a gyártó a vásárlás napjától számított **60 hónap garanciát vállal.**

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbiakért:

- helytelen összeszerelés vagy az egyes részek történő jogosulatlan beavatkozás által okozott károsodások
- víz, szennyeződés vagy helytelen tisztítás által okozott károsodás
- nem a megszokott használat által okozott túlzott elhasználódás (fokozott mértékű por, szennyezés, nedvesség ...)
- mechanikai károsodások (ütközés által ...)
- látható hibák, melyek az átvételt követő 3 napon belül nem kerültek bejelentésre

Panaszteretel esetén kérem forduljon a MAYER márká eladójához, akitől a terméket vásárolta. Az eladó köteles a gyártónak írásban bejelenteni:

- a gyártó számlájának sorszámát
- a kifogásolt modell számát
- a hiba részletes leírását
- kapcsolattartó személyt a további eljárás egyeztetésére

Összeszerelési útmutató:

A termék szétszerelt állapotban, minőségi csomagolásban található, mely meggátolja a szállítás közbeni károsodását. A helyes összeszerelés rendkívül fontos, és csak műszakilag jártas személy végezheti, pontosan az utasítások szerint. Az összeszereléskor történő hibák a termék helytelen működéséhez vagy károsodásához vezethetnek. A hibás összeszerelés által okozott hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!

Összeszerelés:

Csavarozza a deszkát az oldalakhoz a C csavarok segítségével - **1. ábra.**

Rögzítse a falba a B dűbeleket - **2, 3 és 4. ábra.** A csomag tartalmazza a téglafalba való dűbeleket. Más faltípusokhoz válasszon megfelelő fajta dűbeleket.

Rögzítse a polcot a falhoz a dűbelekbe, az A alátéttel ellátott D csavarok segítségével - **5. ábra.**

A polcot egyenletesen terhelje - **6. ábra.** Az ajánlott terhelés max. 20 kg (a fal típusától és a rögzítéstől függően).

Tisztítás:

- a fém, rétegelt, illetve a műanyag részek csak nedves (mosószeres vizben megnedvesített) kendővel tisztíthatók, a műanyagok frissítésére használható a gépjárművek műszerfalára szolgáló helyreállító spray is
- semmiképp se használjon vizes vagy dörzshatású por állagú készítményt, savat, lúgot vagy oldószert!

FIGYELEM!

- a használat folyamán minden csavart rendszeresen meg kell húzni, mert a mechanikai ütközések és a fa részek száradása által meglazulhatnak
- a terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek
- ne helyezze a terméket nedves vagy agresszív környezetbe
- kerülje az olyan helyeket, ahol a termék felülete károsodhat