



### **Návod na použití BZJ 490**

Nastavení výšky sedáku se provede pomocí plynového pístu. Páka pod sedákem ovládá zdvih pístu. Nastavení sklonu opěradla se provádí boční pákou na levé straně. Područky jsou sklopné s možností nastavení horizontální polohy, která se nastaví pomocí ovladače ve spodní části područky.

**Pozor nezaklánějte opěradlo do vodorovné polohy – mohlo by dojít k převrácení křesla.**

Vzduchová bederní opěrka na pravé straně se ovládá za pomoci gumového balonku. Vypustí se zamáčknutím ovladače.

### **Návod na montáž**

Kolečka zasunout do kříže 5 ks

Kříž položit na podlahu

Píst nasadit do kříže

Na píst nasadit korpus křesla do otvoru v mechanismu