

ATOMIC

Návod k používání

Tento výrobek je vybaven jednopákovým synchronním mechanismem s dvounásobnou aretací, systémem anti-shock.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky „1“ (napravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíte píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíte.


Ovládání aretace synchronního mechanismu: zatlačením páky „1“ směrem do mechanismu lze zajistit přední polohu a zadní polohu při zhoupnutí, aretaci polohy odjistíte vytažením páky (směrem od mechanismu) a k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock.

Nastavení bederní opěrky: bederní opěrku „2“ je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře. Je možné tahem nastavit požadovanou výšku v rozpětí 75 mm a současně lze pootočením plastové hlavice bederní oporu nastavovat vodorovně v rozpětí 20 mm, a zakřivení zvyšovat nebo snižovat.

Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku „3“ (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení. Tahem lze nastavit i jeho úhel.

Nastavení výšky područek: stiskem tlačítek „4“ na boku područek a tahem do požadované výšky. Po uvolnění tlačítek se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy. Měkká dotyková plocha područek lze tahem posouvat vpřed a vzad, současně lze tuto plochu i pootočit. Cílem nastavení je opora předloktí na maximální ploše.

Nastavení síly protiváhy probíhá u tohoto typu mechanismu samočinně - pomocí pákového mechanismu se přenáší poměrná část zátěže sedáku na opěradlo.



Údržba

Údržba síťoviny a potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť, potah Atomic	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 130 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.